

Componentes	
A01	Batería (-)
A10	Alternador
A20	Motor de arranque
A30	Bobina de encendido
A40	Bujías de precalentamiento
B01	Central de derivación compartimento motor
B02	Central de derivación debajo salpicadero
B38	Fusible para calefactor suplementario
B38	Fusible calefacción suplementaria
B45	Calculador de derivación del maletero
B99	Caja de los maxifusibles sobre la batería
C01	Masa batería
C02	Masa de la batería sobre el motor
C03	Masa de la batería sobre la carrocería
C10	Masa del. izquierda
C11	Masa del. derecha
C12	Masa del. ABS
C14	Masa del. dirección asistida eléctrica
C15	Masa salpicadero lado conductor
C16	Masa del grupo de climatización
C20	Masa de salpicadero lado pasajero
C30	Masa tras. izquierda
C31	Masa tras. derecha
C39	Masa del compresor
C40	Masa sobre motor
C50	Masa dispositivo airbag
C60	Masa calculador de inyección
D01	Conector del. / salpicadero
D04	Conector del. / motor.
D06	Conector del. / tras.
D07	Conector del motor / de recarga
D08	Conector del. / climatizador calefactor
D20	Conector salpicadero / tras.
D24	Conector motor / ie
D30	Conector puerta del. izq.
D31	Conector puerta del. der.
D35	Conector puerta tras. izq.
D36	Conector puerta tras. der.
D41	Conector salpicadero / del. para altavoces
D45	Conector techo corredizo
D47	Conector del contactor giratorio
D68	Conector instalación sonido
D70	Conector asiento lado conductor
D71	Conector asiento lado pasajero
D73	Conector pre-equipamiento remolque
D79	Conector captadores caja Selespeed
D81	Conector inyector
D89	Conector de los captadores de estacionamiento
D97	Conector de cortocircuito

E40	Led de alarma
E47	Zumbador caja Selespeed
E50	Cuadro de instrumentos
F10	Proyector izquierdo
F11	Proyector derecho
F20	Intermitente lateral izquierdo
F21	Intermitente lateral derecho
F30	Grupo óptico tras. izq.
F31	Grupo óptico tras. der.
F35	Piloto tras. izq. (parte móvil sobre maletero)
F36	Piloto tras. der. (parte móvil sobre maletero)
F40	Grupo óptico tercera luz de stop
F52	Bloque iluminación matrícula
G10	Luz de techo delantera
G20	Luz de techo tras.
G30	Iluminación de guantera
G31	Iluminación parasol lado conductor
G32	Iluminación parasol
G35	Iluminación de cenicero
G40	Luz techo de maletero
G51	Iluminación de la puerta del. Izquierda
G52	Lámpara de puerta del. lado pasajero
H01	Llave de contacto
H02	Botón de arranque
H05	Grupo de interruptores
H07	Mando Cruise Control
H20	Mando intermitentes emergencia
H35	Interruptores sobre el túnel
H37	Bloque de mandos de las velocidades
H44	Mandos de elevallunas sobre puerta del. conductor
H50	Interruptor elevallunas en puerta delantera lado pasajero
H53	Interruptor elevallunas en puerta tras. izq.
H54	Interruptor elevallunas en puerta tras. der.
H60	Contactor del techo corredizo
H66	Mandos de desplazamiento del asiento conductor
H67	Mandos de desplazamiento del asiento pasajero
H73	Mando store del techo corredizo
H75	Conmutador anulación airbag pasajero
H76	Conmutador de desactivación airbag tras.
H80	Mando climatización
H81	Mando ventilador calefactor
H90	Bloque de mandos interruptores
I10	Interruptor de apertura capó
I11	Interruptor de apertura del maletero
I20	Interruptor luces de marcha atrás
I22	Interruptor sobre la empuñadura del. externa lado conductor
I23	Interruptor sobre la empuñadura del. externa lado pasajero
I24	Interruptor sobre la empuñadura tras. izq. externa
I25	Interruptor sobre la empuñadura tras. der. externa
I30	Interruptor pedal de freno

I31	Interruptor pedal de embrague
I33	Interruptor sobre la empuñadura externa del maletero
I40	Interruptor freno de mano apretado
I45	Interruptor de testigo de cinturones de seguridad lado conductor
I46	Interruptor del testigo de cinturones de seguridad lado pasajero
I50	Interruptor de inercia
I65	Interruptor asiento térmico lado conductor
I66	Interruptor asiento térmico lado pasajero
I95	Interruptor de seguridad del calefacción suplementario
I106	Interruptor Easy Entry asiento conductor
I107	Interruptor Easy Entry (acceso fácil) del asiento pasajero
J34	Relé 1ª velocidad ventilador habitáculo
J36	Relé de calefacción suplementaria
J37	Relé de calefacción suplementaria 2
J87	Relé de caja Selespeed
K01	Potenciómetro del. corrector de altura de los faros
K02	Potenciómetro tras. corrector de altura de los faros
K15	Sonda lambda en precatizador
K16	Sonda lambda en precatizador 2
K17	Sonda lambda posterior al precatizador
K19	Captador antiatrapamiento sobre la puerta tras. izq.
K20	Captador de desgaste frenos izq.
K22	Captador antiatrapamiento sobre la puerta del. conductor
K24	Captador antiatrapamiento sobre la puerta tras. der.
K25	Captador (interruptor) de nivel líquido de frenos
K28	Captador de presión de aceite del motor
K29	Sonda de temperatura de aceite del motor
K30	Captador (interruptor) presión aceite motor insuficiente
K31	Captador de presencia de agua en filtro combustible
K32	Captador de nivel de aceite motor
K36	Termistancia de temperatura del motor
K39	Captador frontal airbag
K41	Caudalímetro
K43	Sonda de temperatura de aire integrada
K46	Captador de vueltas
K47	Captador de fase
K50	Captador de picado de bielas
K51	Captador de picado de bielas -2
K55	Potenciómetro de pedal de acelerador
K58	Captador de ángulo volante
K62	Bloque de captadores volumétricos de alarma
K64	Captador de presencia de gas de escape
K65	Captador de disparo airbag pasajero
K66	Captador de airbag lateral lado conductor
K67	Captador de airbag lateral, lado pasajero
K68	Potenciómetro de selección de las velocidades
K69	Potenciómetro de conexión de las velocidades
K70	Captador de rueda del. izq. para ABS
K71	Captador de rueda del. der para ABS
K72	Captador de presión ABS

K74	Captador de giro sobre el eje vertical
K75	Captador de rueda tras. izq. para ABS
K76	Captador de rueda tras. der. para ABS
K78	Captador de velocidad salida caja velocidades
K79	Sonda temperatura aire exterior (calefactor adicional)
K81	Sonda de temperatura combustible
K82	Captador de sobrealimentación
K83	Captador de presión combustible
K85	Captador de lluvia crepuscular
K86	Captador anti-hielo
K87	Captador de aire tratado inferior
K88	Captador de aire tratado superior
K90	Captador solar
K96	Captador de presión sobre caja velocidades
K97	Grupo captadores de parking
K99	Captador de embrague
K120	Captador lineal de los ventiladores
L10	Electroválvula reciclaje vapores combustible
L15	Electroválvula de mando de geometría variable
L20	Electroimán conexión compresor climatizador
L30	Electroválvula EGR
L36	Electroválvula de mando de geometría variable de turbina
L51	Electroválvula 1 (conexión de las velocidades)
L52	Electroválvula 2 (conexión de las velocidades)
L53	Electroválvula 3 (selección de las velocidades)
L56	Electroválvula de mando de embrague
L62	Electroválvula de cuerpo mariposa
M01	Calculador habitáculo
M10	Calculador control motor
M15	Calculador bujías precalentamiento
M47	Calculador de control de presión de los neumáticos
M50	Calculador ABS
M54	Calculador de caja Selespeed
M60	Calculador airbag
M63	Calculador del maletero
M64	Calculador de entrada pasivo
M66	Calculador de mando de puerta lado conductor
M67	Calculador de mando de la puerta lado pasajero
M69	Dispositivo de reconocimiento CARD entrada pasivo
M70	Calculador de climatización
M73	Calculador de mando de asiento de los faros
M74	Receptor de telemando calefacción adicional
M75	Calculador calefacción suplementaria
M84	Calculador captador de parking
M86	Calculador dirección asistida eléctrica
M87	Calculador Cruise-Control
M89	Calculador de bloqueo de dirección
M121	Diodo de iluminación del maletero
M122	Calculador Easy Go puerta del. conductor
M123	Calculador Easy Go puerta del. pasajero

M124	Calculador Easy Go puerta tras. izq.
M125	Calculador Easy Go puerta tras. der.
M150	Calculador de control del ventilador del motor
N11	Ventilador eléctrico motor
N15	Motor de limpiaparabrisas
N16	Motor limpiapuneta trasera
N22	Bomba eléctrica lavaparabrisas / luneta tras.
N25	Bomba eléctrica lavafaros
N34	Motor store del techo corredizo
N35	Motor eléctrico de techo corredizo
N38	Grupo de los motores de reglaje lumbar del asiento lado conductor
N39	Motor de levantamiento del asiento conductor
N40	Bomba de combustible y aforador de nivel
N47	Bomba eléctrica de la caja Selespeed
N50	Servomotor cerradura puerta del. izq.
N51	Servomotor cerradura puerta del. der.
N55	Servomotor cerradura puerta tras. izq.
N56	Servomotor cerradura puerta tras. der.
N57	Servomotor de la cerradura de maletero
N58	Servomotor cerradura trampilla de combustible
N60	Motor de elevalunas del. izq.
N61	Motor de elevalunas del. der.
N65	Motor de elevalunas tras. izq.
N66	Motor de elevalunas tras. der.
N67	Servomotor de la cerradura de la luneta tras.
N70	inyector electrónico
N75	Actuador de cuerpo mariposa integrado
N76	Actuador del variador de fase
N77	Regulador de presión combustible
N78	Actuador trampilla de mezcla de aire izq.
N79	Actuador trampilla de mezcla de aire der.
N80	Actuador de repartición de aire
N82	Actuador de toma de aire externa / reciclaje
N83	Actuador de repartición de aire - desempañado
N85	Ventilador de habitáculo
N127	Motor de reglaje del deslizamiento del asiento lado conductor
N128	Motor levantamiento de asiento pasajero
N130	Motor de reglaje del deslizamiento del asiento pasajero
N132	Motor de reglaje del respaldo del asiento conductor
N133	Motor de reglaje lumbar del asiento pasajero
N135	Motor de reglaje del respaldo del asiento pasajero
O10	Resistencia reglaje ventilador eléctrico motor
O20	Resistencia recalentamiento gasóleo
O25	Resistencia calefacción suplementaria
O30	Resistencia reglaje ventilador habitáculo
O40	Calefacción del asiento conductor
O41	Calefacción del asiento pasajero
O50	Resistencia de desempañado del lavaparabrisas izq.
O51	Resistencia de desempañado del lavaparabrisas der.
P05	Bocina tonalidad única

P15	Antena radio para calculador de entrada pasivo
P20	Autoradio
P26	Micrófono
P27	Micro-teléfono
P30	Altavoz tras. izq.
P31	Altavoz tras. der.
P35	Altavoz en puerta del. izq.
P36	Altavoz en puerta del. der.
P44	Zumbador captador de parking
P45	Altavoz agudos del. izq.
P46	Altavoz agudos del. der.
P47	Altavoz tweeter tras. izq.
P48	Altavoz tweeter tras. der.
P49	Altavoz tras. subwoofer (inferior)
P50	Encendedor / toma de corriente
P52	Toma de corriente trasera
P55	Luneta térmica
P60	Retrovisor izquierdo
P61	Retrovisor derecho
P70	Amplificador radio hifi
P77	Antena radio sobre el túnel para entrada pasiva
P78	Antena radio sobre salpicadero para entrada pasiva
P90	Sirena de alarma
P91	Antena para dispositivo Fiat CODE
P93	Antena dispositivo alarma y receptor bloqueo puertas
P94	Antena radio puerta del. izq. para entrada pasiva
P95	Antena radio puerta del. der. para entrada pasiva
P96	Antena radio puerta tras. izq. para entrada pasiva
P97	Antena radio puerta tras. der. para entrada pasiva
P98	Antena radio sobre parachoques tras. para entrada pasiva
P99	Antena radio Fiat CODE entrada pasiva
P100	Antena radio sobre el maletero para entrada pasiva
Q9	Airbag conductor
Q11	Airbag sobre salpicadero (lado pasajero)
Q20	Pretensor de cinturón de seguridad del. lado conductor
Q21	Pretensor de cinturón del. lado pasajero
Q22	Pretensor de la cinturón tras. izq.
Q23	Pretensor de cinturón tras. der.
Q30	Airbag lateral lado conductor
Q31	Airbag lateral lado pasajero
Q40	Airbag cortina lado conductor
Q41	Airbag cortina pasajero
Q42	Airbag lateral tras. der.
Q43	Airbag lateral tras. izq.

Código de colores	
N	Negro
B	Blanco
A	Azul claro
M	Marrón
G	Amarillo
R	Rojo
V	Verde
H	Gris
S	Rosa
C	Naranja
Z	Violeta
L	Azul